

Dépannage - Lotus 1

État	Cause	
Le fil d'aiguille se casse.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le fil d'aiguille n'est pas bien enfilé. 2. Le fil d'aiguille est trop tendu. 3. L'aiguille est tordue ou émoussée. 4. L'aiguille est mal positionnée. 5. Le fil d'aiguille et le fil de canette ne sont pas placés sous le pied-de-biche au début de la couture. 6. Les fils n'ont pas été tirés vers l'arrière après la couture. 7. Le fil est trop épais ou trop fin pour l'aiguille. 	
Le fil de canette se casse.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le fil de canette est mal enfilé dans le porte-canette. 2. Il y a une accumulation de peluches dans le porte-canette. 3. La canette est endommagée et ne tourne pas correctement. 4. Le fil est mal enroulé sur la canette. 	Remplacez la canette.
L'aiguille se casse.	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'aiguille est mal positionnée. 2. La vis du serre-aiguille est desserrée. 3. Les fils n'ont pas été tirés vers l'arrière après la couture. 4. L'aiguille est trop fine pour le tissu utilisé. 5. Le pied-de-biche n'est pas adapté au motif de point à réaliser. 	Changez le pied-de-biche.
Points sautés	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'aiguille est mal positionnée, déformée ou émoussée. 2. L'aiguille et/ou les fils ne conviennent pas à l'ouvrage en cours. 3. La machine n'est pas équipée d'une aiguille à pointe bleue pour coudre des tissus extensibles, des tissus très fins et des synthétiques. 4. Le fil d'aiguille n'est pas bien enfilé. 5. L'aiguille utilisée est de mauvaise qualité. 	Changez l'aiguille.
Les coutures froncent	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le fil d'aiguille est trop tendu. 2. Le fil d'aiguille n'est pas bien enfilé. 3. L'aiguille est trop grosse pour le tissu utilisé. 4. Le point est trop long pour le tissu. 	Raccourcissez les points.
Le tissu n'avance pas régulièrement.	<ol style="list-style-type: none"> 1. La griffe d'entraînement est remplie de peluches. 2. Les points sont trop fins. 3. La griffe d'entraînement n'a pas été relevée après avoir été escamotée. 	Rallongez les points.
Les points font des boucles sous l'ouvrage.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le fil d'aiguille n'est pas assez tendu. 2. L'aiguille est trop grosse ou trop fine pour le fil. 	
La machine ne fonctionne pas.	<ol style="list-style-type: none"> 1. La machine n'est pas branchée. 2. Le fil est coincé dans le logement du crochet. 3. L'axe du bobineur de canette n'a pas été ramené à gauche après le bobinage de la canette. 	
La boutonnière n'est pas bien cousue.	<ol style="list-style-type: none"> 1. La densité des points ne convient pas au tissu cousu. 2. Vous n'avez pas utilisé un matériel d'entoilage adapté pour le tissu extensible ou synthétique utilisé. 	Utilisez un entoilage.
La machine ne fonctionne pas avec régularité et elle fait du bruit.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le fil est coincé dans le logement du crochet. 2. Il y a une accumulation de peluches dans le logement du crochet ou dans le porte-canette. 	