

| Problem   | Ursache   | Seite   |
|---|---|---|
| <b>Oberfaden reißt.</b>                           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Oberfaden nicht richtig eingefädelt.</li> <li>2. Oberfadenspannung zu stark.</li> <li>3. Nadel verbogen oder stumpf.</li> <li>4. Nadel falsch eingesetzt.</li> <li>5. Ober- und Unterfaden bei Nähbeginn nicht zur Rückseite des Nähfußes gezogen und nicht richtig unter Nähfuß gelegt.</li> <li>6. Stoff wurde nach Abschluss des Nähens nicht nach hinten gezogen.</li> <li>7. Faden zu dick oder dünn für die Nadel.</li> </ol> |   |
| <b>Unterfaden reißt</b>                           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Unterfaden falsch in eingefädelt gefädelt.</li> <li>2. Fusseln im Greifer.</li> <li>3. Spule beschädigt und läuft nicht reibungslos.</li> <li>4. Faden ist locker um die Spule gewickelt.</li> </ol>  | Ersetzen Sie die Spule.<br>Spulen Sie das Garn neu. |
| <b>Nadel bricht</b>                               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nadel falsch eingesetzt.</li> <li>2. Nadel verbogen oder stumpf.</li> <li>3. Nadelklemmschraube lose.</li> <li>4. Der falsche Fuß wird verwendet.</li> <li>5. Stoff wurde nach Abschluss des Nähens nicht nach hinten gezogen.</li> <li>6. Nadel zu fein für den genähten Stoff.</li> </ol>   | Benutzen Sie den richtigen Fuß.                     |
| <b>Oberfaden wirft Schlingen</b>                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Oberfadenspannung zu locker.</li> <li>2. Nadelgröße eignet sich nicht für den Faden.</li> </ol>   |   |
| <b>Ausgelassene Stiche</b>                        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nadel falsch eingesetzt.</li> <li>2. Nadel verbogen oder stumpf.</li> <li>3. Nadel bzw. Faden nicht für den genähten Stoff geeignet.</li> <li>4. Zum Nähen von Stretchstoffen, sehr feinem Stoff und Synthetik wurde keine Nadel mit blauer Spitze benutzt.</li> <li>5. Oberfaden nicht richtig eingefädelt.</li> <li>6. Schlechte Nadelqualität benutzt.</li> </ol>  | Ersetzen Sie die Nadel.                             |
| <b>Naht kräuselt sich</b>                         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Oberfadenspannung zu stark.</li> <li>2. Oberfaden nicht richtig eingefädelt.</li> <li>3. Nadel zu stark für den genähten Stoff.</li> <li>4. Stichlänge zu lang für den Stoff.</li> </ol> <p>* Benutzen Sie bei sehr feinen Stoffen eine Einlage.</p>  | Verkürzen Sie den Stich.                            |
| <b>Stoff wird nicht einwandfrei transportiert</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Transporteur voller Fusseln.</li> <li>2. Stiche zu fein.</li> <li>3. Transporteur wurde nach dem Senken nicht angehoben.</li> <li>4. Der Nähfußdruck ist nicht richtig eingestellt.</li> </ol>  | Verlängern Sie den Stich.                           |
| <b>Maschine näht nicht</b>                        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Maschine nicht an Steckdose angeschlossen.</li> <li>2. Faden hat sich verfangen.</li> <li>3. Das Handrad wurde beim Spulen herausgezogen.</li> </ol>  |   |
| <b>Muster sind verzerrt</b>                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Der Stich ist nicht ausgeglichen.</li> </ol>  |   |
| <b>Knopfloch nicht gut genäht.</b>                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stichdichte nicht für den genähten Stoff geeignet.</li> <li>2. Bei Stretchstoffen wird keine Einlage verwendet.</li> </ol>  |   |
| <b>Maschine laut</b>                              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Transporteur voller Fusseln.</li> <li>2. Fusseln im Fadenabziehscheibe.</li> </ol>  |   |
| <b>Stofflagen verschieben sich</b>                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Der Nähfußdruck ist nicht richtig eingestellt.</li> </ol>   |   |