

ULTRA GLIDE FOOT

Ref: 200-329-026

⚠ Caution

Make sure to press the Lockout key when replacing the foot or attaching a binder.

For models without the Lockout key, turn the power switch off when attaching and detaching the foot and binder.

Please refer to your machine's instruction manual for accessory attachment and removal information.

Molded from a special resin that allows easier sewing of fabrics that might stick to a metal foot, the ultra-glide foot moves smoothly over faux leather, ultrasuede, vinyl and even plastic.

- Stitch: Any pattern
- Thread tension: Automatic or 3 - 5
- Stitch length: 0.5 - 4
- Stitch width: 0 - 7

Use this foot in the same way as the standard zigzag foot.

ANTIHAFTFUSS

Art.-Nr.: 200-329-026

⚠ Vorsicht

Achten Sie darauf, die Sperrtaste zu drücken, wenn Sie den Fuß austauschen.

Schalten Sie bei Modellen ohne Sperrtaste den Netzschalter aus, wenn Sie den Fuß anbringen und abnehmen.

Informationen zum Anbringen und Abnehmen des Zubehörteils finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihrer Maschine.

Der Antihafffuß besteht aus einem speziellen Kunststoff, der das Nähen haftender Stoffe ermöglicht. Er gleitet sanft über Kunstleder, Ultrasuede, Vinyl und sogar Kunststoffe.

- Stichmuster: Beliebig
- Fadenspannung: Automatisch oder 3 - 5
- Stichlänge: 0.5 - 4
- Stichbreite: 0 - 7

Verwenden Sie diesen Fuß auf die gleiche Weise wie den Standard-Zickzackfuß.

PIED ULTRA GLISSE

Réf: 200-329-026

⚠ Attention

Appuyez sur le bouton de verrouillage lorsque vous remplacez le pied ou fixez un dispositif.


Pour les modèles de machines sans bouton de verrouillage, coupez le contact lorsque vous retirez ou fixez un accessoire.

Référez-vous au manuel d'instruction de votre machine à coudre pour toutes les informations concernant la fixation et le changement d'un accessoire.

Elaboré dans une résine spéciale qui permet de coudre facilement sur des matières adhérentes, ce pied glisse en douceur sur le faux-cuir, l'ultrasuède, le vinyle et même les toiles plastifiées.

- Motif de point: Tous
- Tension du fil: Automatique ou 3 - 5
- Longueur: 0.5 - 4
- Largeur: 0 - 7

Utilisez ce pied de la même manière qu'un pied zigzag standard.



PRENSATELAS ULTRADESILIZANTE

Ref: 200-329-026

⚠ Precaución

Asegúrese de pulsar la tecla Bloqueo cuando reemplace el prensatelas.

Para los modelos sin tecla Bloqueo, apague el interruptor de alimentación al montar y desmontar el prensatelas.

Consulte el manual de instrucciones de su máquina para obtener información sobre el montaje y desmontaje de accesorios.

Moldeado con una resina especial que permite coser fácilmente telas que puedan pegarse a un prensatelas metálico. El prensatelas ultradeslizante se desliza suavemente sobre el cuero de imitación, ante, vinilo e incluso plástico.

- Puntada: Cualquier patrón
- Tensión del hilo: Automático o 3-5
- Longitud de puntada: 0,5-4
- Anchura de puntada: 0-7

Utilice este prensatelas de la misma forma que el prensatelas para zigzag estándar.

